



Juiste houding vinger voor gebruik Touch Monitor

(Voor IR Touch en Optische Touch)



Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Dit document is bedoeld om gebruikers de juiste houding van de vinger te tonen voor efficiënt gebruik van de touch monitor.




Fig.1 – Normale houding van de vinger voor juist gebruik van de touch monitor (zowel voor IR als Optische Touch)

Fig.2 – Deze hand zit te dicht bij het scherm (onder 4 mm), de touch sensor zal een foutmelding geven. Een rechte lijn zal bijvoorbeeld onderbroken kunnen worden.

Fig.3 – Twee vingers of meer tegelijk op de monitor zal dezelfde foutmelding geven als in Fig.2.

Noot:

Er kan zowel met vinger als een aanwijshulp zoals pen worden gewerkt. Het te gebruiken object moet wel 5mm of groter zijn; dit zal de werking van de touch functie bevorderen.